




1 Remove cover and mount (indoor only) using the keyhole on the back of the unit.
Retire la cubierta y montar (solo en interiores) usando el ojo de cerradura en la parte posterior de la unidad.
Enlevez le couvercle et fixez au mur (seulement à l'intérieur) avec les vis en utilisant les trous existant à l'arrière du boîtier.



2 Install float at desired activation level.
Instalar el interruptor de flotador al nivel de activación deseado.
Installez les interrupteurs à flotteur au niveau d'activation souhaitée.



3 Plug in battery connector, wire float switch(es) to ALM1 and/or ALM2 input terminals, connect USB power cable, and replace cover.
Enchufe el conector de la batería, conecte los interruptores de flotador a los terminales de entrada ALM1 y/o ALM2, conecte el cable de alimentación USB y vuelva a colocar la cubierta.
Connectez le câble de la batterie, branchez le(s) régulateur(s) de niveau aux borniers ALM1 et/ou ALM2, connectez le câble d'alimentation USB, et remontez le couvercle.



4 Check alarm operation on battery prior to connecting to power (high level application shown), then connect to power.
Verifique el funcionamiento de la alarma en batería (solamente) antes de conectarse a la fuente de alimentación (se muestra la aplicación de alto nivel), luego conecte a la fuente de alimentación.
Vérifiez le fonctionnement de l'alarme sur batteries avant connecter l'alimentation (application de niveau élevé sur l'illustration), puis branchez l'alimentation.

5 Test alarm weekly to insure proper operation.
Probar la alarma semanalmente para asegurar un funcionamiento adecuado.
Tester l'alarme toutes les semaines pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil.

Reference the Xpert Alert® WiFi Alarm Quick Start Guide to setup the alarm notifications via email and/or text messaging.
Consulte la guía de inicio rápido de la alarma Xpert Alert® WiFi para configurar las notificaciones de alarma via correo electrónico y / o mensajes de texto.
Consultez le Xpert Alert® WiFi Alarm Quick Start Guide pour configurer les notifications d'alarme par courriel et/ou messagerie texte.

